

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は・・・

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・
- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
 - その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
- 保証書（同紙面に併記しています）
- 必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。
- 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 補修用性能部品の保有期間
- 当社はこの扇風機の補修性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しています。
- 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理を依頼されるとき
- 「使いかた」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 保証期間中は
- 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

- 修理料金の仕組み
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)
☎ **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口			
北 海 道 地 区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

東 北 地 区			
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301


首 都 圏 地 区			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中 部 地 区			
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋字2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

沖 縄 地 区			
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902



National

ナショナル扇風機

取扱説明書

18センチ卓上扇

品番 **F-R182U**

保証書付き

上手に使って上手に節電

このたびはナショナル扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	F-R182U
販 売 店 名	電話() -		
お 客 様 ご 相 談 窓 口	電話() -		

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社 健康空質事業部

〒536-8555 大阪市城東区今福西6丁目2番61号

R182U8991B
K119912

（きりとり線）

National

持込修理

ナショナル扇風機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	F-R182U
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お 客 様	ご住所 お名前 電 話 () - 様
※ 販 売 店	住所・氏名 電 話 () -

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社
健康空質事業部


〒536-8555 大阪市城東区今福西6丁目2番61号 TEL(06)6939-1161

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


各部のなまえと使いかた

お知らせ

- ブラウン管を使用したテレビやパソコンなどの近くに置くと、画面が乱れることがありますので、離してお使いください。



風量切換スイッチ



スイッチをまわして運転「切」、風量「弱」・「強」を切り換える

お手入れのしかた

必ず電源プラグを抜いてから行う

洗剤を使うときは
薄めた台所用中性洗剤を使う

- 右図のようなものなどは使わない(変形・変色の原因)
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従う




お願い

- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください。

本体、羽根


1.前ガードをはずす

- 本体を平らな台の上など、お手入れしやすい場所に置く。
- 真下のフックを手前に引きながら、もう一方の手でガードリングの突起(1カ所)を外側に広げ、前ガードを内側のつめからはずす。
- 同様に他の突起も外側に広げ、前ガードを内側のつめからはずす。



2.羽根を抜く

- 片手でモーター部を持ちながら、
- 羽根をまっすぐ、手前に引っ張る。



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただき、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合は送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

保管のしかた

■シーズンが終わったらお手入れをし、保護カバーをかぶせて直射日光をさけ湿気の少ないところに保管してください。

サービスパーツ

お買い上げの販売店でお求めください。


●羽根

部品品番：FFE 234W211

希望小売価格：500円（税別）

※希望小売価格は平成15年1月現在です。

首振りつまみ




↑ 引くと停止

↓ 押すと首振り
(首振り角度90度)


風向調節のしかた

上下調節

本体を支え、モーター部を上下に動かす



●万ーお望みの角度でとまらないときは、ねじをドライバーで締め付ける。



お願い

- モーター部だけの左右調節はできませんので、モーター部を無理に動かさないでください。(首振り不良の原因)

仕様


消費電力 回転数 風速 風量は「強」の値です。

電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風速 (m/min)	風量 (m ³ /min)	首振り角度 (度)	電源コード (m)	質量 (kg)	外 形 寸 法 (mm)	
交流 100	50	24	2150	100	10	0または90	1.8	1.4	高さ	344
	60	22	2200	102	10				幅 奥行き	228 215

のお手入れ

3.本体、羽根をお手入れする

- ガードや本体の細かいところにたまったほこりなどは掃除機の吸い口で掃除する。
- 汚れがおちにくいときは、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。
- モーター部や風量切換スイッチには水をかけない。



モーター部

風量切換スイッチ

4.お手入れ後の組み立ては逆の順序で行う

- 羽根はモーター軸に奥までしっかり差し込む。
- 前ガードは使用中はずれないようにガードリングのつめ（4カ所）に確実にはめ込む。

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を！



このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても回らないときがある
- 回転が遅い、または回転が不規則
- こげくさい臭いがする
- モーター部が異常に熱い

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



発火したり、異常動作して火災や感電・けがの原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない



たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

■羽根・ガードをつけずに運転しない



けがの原因になります。

禁止

■水につけない、水をかけない



ショートして、火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

電源プラグを抜く

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長時間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

注意

■次の場所で使わない

■ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所

■雨や水のかかる所



炎の立ち消え、引火・爆発やショートして、火災・感電の原因になります。

禁止

■ガードの中や可動部へ指などを入れない



けがの原因になります。

接触禁止

■風を長時間、からだにあてない



健康を害することがあります。

禁止

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く



コードがショートや断線して、火災・感電の原因になります。

■障害物の周囲や、不安定な場所で使わない



転倒して、けがの原因になります。

禁止

お願い

■カーテンなどを吸い込む場所で使わない。(故障の原因)

■殺虫剤などをかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。(変質・破損の原因)

■高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。(変質・破損の原因)